











Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

		Maßstab :		Material:	
		Masse:		Werkstoff:	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		Name		Titel: Übergabestation 01-0H	
Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwerfen. Bei Zuwiderhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.		Ersteller		HWI II, BIS 600L/H	
		Bednarz, C.		Stadtwerke Kiel	
		Datum		Material-Nr.	
		04.02.2016		8006602	
		Bearb.		A3	
		Zeichnungs-Nr.		Blatt 1/1	
		01		20.01.2022	

Symbol	Bezeichnung
	Kugelhahn
	Wärmezähler mit integriertem Temperaturfühler
	Temperatursensor für Wärmezähler
	Manometer

Symbol	Bezeichnung
	Differenzdruckregler mit Volumenstromregler
	Schmutzfänger
	Entleerung

Symbol	Bezeichnung
	Rücklauf
	Vorlauf
	Steuerleitung